




- No use un soplete que tenga fugas, esté dañado o no funcione bien. Si el soplete tiene una fuga, póngase en contacto con el fabricante o el vendedor minorista.
- No intente encender con fósforos o un encendedor de cigarrillos. Mantenga la mano alejada de la punta.
- Al encender el soplete, manténgalo alejado del rostro, las manos, la vestimenta y otros materiales inflamables.
- No lo use para calentar espacios.
- Siempre use el soplete con el cilindro en posición vertical. Si se inclina hacia la posición horizontal, el combustible líquido alcanzará la punta de combustión, lo que generará una llama amarilla grande. Devuélvalo inmediatamente a la posición vertical y gire la perilla para apagarlo.
- Antes de calentar una superficie, compruebe que el calor no pase a áreas adyacentes que puedan ser combustibles o se presuricen al calentarse. Durante el uso, revise con frecuencia si hay calor no intencional en las áreas adyacentes.
- Trabaje solamente en áreas bien ventiladas. Evite los vapores de los fundentes, la pintura a base de plomo y todas las operaciones de calentamiento de metal. Tenga cuidado de evitar los vapores de metal chapado y galvanizado.
- Asegúrese de que el soplete esté completamente frío antes de guardarlo. Siempre desconecte el cilindro del soplete para guardarlo.
- Los ladrillos y el hormigón se pueden agrietar y explotar cuando se someten a altas temperaturas.

- No lo deje sin supervisión.
- Tenga cuidado en días soleados y brillantes o en condiciones de viento. El brillo del sol puede dificultar la visión de la llama y el viento puede desplazar la llama o chispas a áreas no deseadas.
- Asegúrese de que el agarre no cubra los orificios de aire de la cubierta antes de usar.
- Siempre tenga un extintor de incendios y un balde con agua cerca del soplete y el área de trabajo.

ENSAMBLAJE

- Use solo con cilindros de gas propano.
- Gire la perilla de control de la válvula completamente en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición OFF (apagado).
- Mantenga el cilindro en posición vertical y atorníllelo en la válvula hasta que esté completamente asentado y apretado con la mano.
- Compruebe que no existan fugas en la conexión al cilindro antes de usar el soplete. No trate de detectar escapes de gas con un fósforo o llama abierta. Aplique agua jabonosa en la conexión del cilindro. Si aparecen burbujas, desconecte el cilindro.
- Asegúrese de que el agarre no cubra los orificios de aire. De ser así, deslice el agarre para dejar expuestos los orificios de aire antes del uso.

ENCENDIDO Y OPERACIÓN

 **PRECAUCIÓN:** Inclinar el cilindro de gas más de 60 grados desde su posición vertical puede hacer que el soplete estalle. Se recomienda comenzar a trabajar con un cilindro para soplete portátil desechable a temperatura ambiente y mantener la llama en posición vertical la mayor cantidad de tiempo posible.

- Gire la perilla de control de la válvula (1) ¼ a ½ vuelta en el sentido contrario al de las agujas del reloj para abrir la válvula.
- Presione el botón de encendido (2) para encender. Si el soplete no se enciende de inmediato, presione nuevamente el botón de encendido (2).
- Una vez encendido, gire la perilla de control (1) completamente en el sentido contrario al de las agujas del reloj. No lo fuerce.

PARA USAR

- Inspeccione el soplete antes de cada uso. No use el soplete si no funciona bien o está dañado.
- Sostenga el soplete por el mango (3) en la parte curva del tubo.
- Mueva la punta del quemador (4) hacia adelante y hacia atrás en el área objetivo, y mantenga la llama aproximadamente a 2" del piso.
- APAGUE EL SOPLETE ANTES DE DEJARLO ABAJO.

PARA APAGAR

- Gire la perilla de control de la válvula (1) completamente en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición OFF (apagado).
- Espere que la llama se apague.

- Coloque el soplete en una superficie no combustible y déjelo enfriar. La punta (4) seguirá caliente por varios minutos después de apagar el soplete.

ALMACENAMIENTO

RETIRE EL CILINDRO DEL SOPLETE CUANDO NO LO USE

- Para asegurarse de que la perilla de control de la válvula (1) esté cerrada, gírela completamente en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. No lo fuerce.
- Cuando el soplete esté frío, desconecte el cilindro y almacene el soplete y el cilindro por separado y lejos del alcance de los niños. Tenga en cuenta las precauciones que se encuentran en la etiqueta del cilindro.
- No exponga los cilindros a temperaturas mayores que 120 °F (49 °C).
- Almacene los cilindros en áreas bien ventiladas.

PORTUGUÊS

PERIGO

Este maçarico é usado com um produto inflamável. Não seguir as instruções e os avisos de atenção pode provocar uma explosão ou incêndio que pode causar danos materiais, acidentes pessoais graves ou morte.

Leia e observe as instruções e os avisos de atenção deste manual e familiarize-se com o maçarico antes de acendê-lo e usá-lo. Leia frequentemente as instruções e os avisos de atenção para estar sempre a par das mesmas. Não tente operar o maçarico sem antes ler estas instruções.

Os maçaricos devem ser usados somente com cilindros portáteis de gás projetados especialmente para uso com maçaricos.

 **ATENÇÃO:** Este produto pode causar exposição a produtos químicos como o chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar defeitos congênitos ou danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov. ***Lave as mãos após o manuseio.***

- Tome precauções para não aquecer o tanque de combustível.
- Não exponha o maçarico ou combustível a temperaturas que excedam 49 °C/120 °F ou à luz do sol de maneira prolongada.
- Nunca use o maçarico próximo a vapores, líquidos inflamáveis ou materiais explosivos.
- Nunca fure o tanque de combustível ou exponha o maçarico ao fogo.
- Não inale gás, fumaça, vapores ou borrifos. Se inalados, remova a pessoa afetada para uma área ao ar livre.
- Evite contato com os olhos ou a pele. No caso de contato com os olhos, enxágue imediatamente com bastante água e procure um médico. No caso de contato com a pele, lave com bastante água.
- Não modifique o maçarico de forma alguma. Não altere os ajustes de fábrica. Alterações nos ajustes de fábrica ou

modificação das peças instaladas na fábrica pode causar acidente pessoal grave ou morte. Use sempre as peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

AVISOS DE ATENÇÃO

- Mantenha o maçarico longe do alcance de crianças e de pessoas que não tenham lido as instruções de uso. Não aponte o maçarico em direção ao rosto, outras pessoas ou objetos inflamáveis. Nunca use o maçarico para acender cigarros.
- Use sempre proteção para os olhos e luvas quando estiver acendendo e usando o maçarico.
- Para evitar risco de dano ao maçarico, proteja sempre o maçarico de impacto e nunca o deixe cair no chão ou em superfícies duras. Nunca use um maçarico que aparente estar danificado. Não tente fazer reparos.
- Teste se há vazamento na conexão ao cilindro antes do uso. Não verifique se há vazamentos com um fósforo ou uma chama aberta. Aplique uma solução de água com sabão na conexão do cilindro. Se houver formação de bolhas, desconecte o cilindro.
- Não use o maçarico se ele estiver vazando, danificado ou funcionando incorretamente. Se o maçarico estiver vazando, entre em contato com o fabricante ou com o revendedor.
- Não tente acendê-lo com um fósforo ou isqueiro. Mantenha a mão longe da ponta.
- Acenda o maçarico distante do rosto, mãos, roupas e de outros materiais inflamáveis.
- Não use para aquecer ambientes.
- Sempre use o maçarico com o cilindro na posição vertical. Se ele for inclinado na posição horizontal, o combustível líquido alcançará o bico do queimador, gerando uma grande chama amarela. Recoloque-o imediatamente na vertical e gire o botão para a posição fechada.
- Antes de aquecer uma superfície, verifique se o calor não será conduzido para áreas vizinhas que possam ser combustíveis ou se tornarem pressurizadas quando aquecidas. Durante o uso, verifique as áreas vizinhas regularmente para evitar aquecimento não intencional.
- Trabalhe somente em áreas bem ventiladas. Evite os vapores de fluxos, pinturas à base de chumbo e todas as operações de aquecimento de metal. Evite fumaças de metal chapeado e galvanizado.
- Certifique-se de que o maçarico esteja completamente frio antes de armazená-lo. Sempre desconecte o cilindro do maçarico para o armazenamento.
- Tijolos e concreto podem trincar e explodir quando expostos a altas temperaturas.
- Não deixe sem supervisão.

- Tenha cuidado em dias de muito sol ou ventania. Sol forte pode dificultar a visão da chama e o vento pode levar a chama ou faíscas até áreas indesejadas.
- Verifique se a empunhadura não cobre os orifícios de ventilação antes de usar.

MONTAGEM

- Use apenas com cilindros de gás propano.
- Gire o botão de controle da válvula totalmente no sentido horário para a posição DESLIGADO.
- Segure o cilindro na posição vertical e rosqueie-o na válvula até que esteja totalmente assentado e aperte manualmente.
- Teste se há vazamento na conexão ao cilindro antes do uso. Não verifique se há vazamentos com um fósforo ou uma chama aberta. Aplique uma solução de água com sabão na conexão do cilindro. Se houver formação de bolhas, desconecte o cilindro.
- Verifique se a empunhadura não cobre os orifícios de ar. Se sim, desloque a empunhadura para expor os orifícios de ar antes do uso.

ACENDIMENTO E OPERAÇÃO

 **AVISO:** Inclinar o cilindro de gás mais do que 60 graus em relação à sua posição vertical pode causar labaredas. Recomenda-se começar a usar um cilindro portátil descartável na temperatura ambiente e manter a chama o mais vertical possível.

- Gire o botão de controle da válvula (1) ¼ de volta a ½ volta no sentido anti-horário para abrir a válvula.
- Aperte o botão de ignição (2) para acender. Se o maçarico não acender imediatamente, aperte o botão de ignição (2) novamente.
- Assim que ele estiver aceso, gire o botão de controle (1) totalmente no sentido horário. Não force.

PARA USAR

- Inspeccione o maçarico antes de cada utilização. Não use se o maçarico estiver funcionando incorretamente ou estiver danificado.
- Segure o maçarico pelo cabo (3) na parte curva do tubo.
- Passe o bico do queimador (4) de um lado para o outro sobre a área desejada, mantendo a chama 2" acima da superfície.
- DESLIGUE O MAÇARICO ANTES DE COLOCÁ-LO NO CHÃO.

PARA DESLIGAR

- Gire o botão de controle da válvula (1) totalmente no sentido horário para a posição DESLIGADO.
- Espere até a chama se apagar.
- Coloque o maçarico em uma superfície

não combustível e deixe esfriar. A ponta (4) continuará quente por vários minutos após desligar o maçarico.

ARMAZENAMENTO

REMOVA O CILINDRO DO MAÇARICO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO

- Verifique se o botão de controle da válvula (1) está na posição fechada girando-o totalmente em sentido horário até parar. Não force.
- Quando estiver frio, desconecte o cilindro e guarde o maçarico e o cilindro separadamente, fora do alcance de crianças. Observe também os avisos no rótulo do cilindro.
- Não exponha os cilindros a temperaturas acima de 49 °C (120 °F).
- Armazene os cilindros em áreas bem ventiladas.